

Procedura przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej - KROK PO KROKU

KROK 1

Wypełniamy wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej dostępny na stronie www.bip.gminaolawa.pl – zakładka Poradnik petenta - Druki do pobrania. Do wniosku należy załączyć:

- kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej danego terenu w skali **1:500** lub 1:1000
- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości – ksero.

Mapę sytuacyjno-wysokościową terenu uzyskuje się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oławie.

Wniosek z powyższymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Oława.

KROK 2

Zlecamy osobie posiadającej uprawnienia branży sanitarnej do projektowania, wykonania dokumentacji technicznej w oparciu o warunki techniczne.

KROK 3

Uzgadniamy projektowaną trasę podłączenia kanalizacyjnego. W przypadku gdy:

1. inwestycja nie wykracza poza granice działki inwestora należy uzgodnić projektowaną trasę z pracownikiem UG Oława
2. inwestycja wykracza poza granice działki inwestora należy uzgodnić projekt przyłącza, w zakresie lokalizacji i kolizji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Oławie oraz z Zarządcą Drogi.

Po uzgodnieniu trasy przyłącza z ZUDP zgodnie z art. 30 ust. 2 i 5 Prawa budowlanego zgłoszenia należy dokonać w Wydziale Architektury i Budownictwa ul. 3 Maja 1 w Oławie.

KROK 5

Po wykonaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej należy zlecić wykonanie robót osobie posiadającej uprawnienia do wykonywania instalacji sanitarnych.

Wykonane przyłącze w stanie odkrytym zgłosić do odbioru tj. wystąpić do UG Oława

z *Wnioskiem o odbiór przyłącza kanalizacyjnego* (dostępny na stronie www.bip.gminaolawa.pl – zakładka Poradnik petenta - Druki do pobrania);

KROK 6

Wykonujemy inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza, a następnie należy sporządzić protokół odbioru końcowego przyłącza z pracownikiem UG Oława.

Wymagane dokumenty do odbioru:

- inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna.

KROK 7

Spisujemy stan licznika wody.

Podpisujemy umowę na odbiór ścieków z Gminą Oława, po czym można rozpocząć zrzut ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej

UWAGI KOŃCOWE:

- zabrania się wprowadzania wód powierzchniowych, gruntowych (opaski drenażowe- odwodnienie terenu) i ścieków opadowych z powierzchni terenu i dachu do kanalizacji sanitarnej.
- Ścieki wprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej winny odpowiadać wymogom określonym w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
- Istniejące zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (szamba) na trasie przyłączy kanalizacyjnych należy zlikwidować poprzez ich rozebranie konstrukcyjne a przynajmniej zasypanie gruntem. Wszelkie połączenia istniejących zbiorników bezodpływowych z przyłączem kanalizacyjnym należy trwale zlikwidować.
- Przybory sanitarne należy łączyć z instalacją kanalizacyjną z wykorzystaniem zamknięć wodnych tzw. syfonów.
- Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.